

HINWEISBLATT 3.2

DIREKTNACHWEIS VON SARS-COV-2

PROBENNAHME

Die nachfolgenden Hinweise richten sich an die Patienten, die sich auf den direkten Nachweis von SARS-CoV-2 testen lassen wollen, ohne deswegen ihren Hausarzt in Anspruch nehmen zu wollen. Für den Direktnachweis benötigen wir einen Rachenabstrich. Nachfolgend werden die Schritte zur erfolgreichen Probennahme detailliert dargestellt.

Denken Sie bitte daran: Eine korrekte Probennahme ist für eine einwandfreie und aussagekräftige Diagnostik entscheidend!

Gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Bitte nehmen Sie vor der Probenentnahme keine Mundspülung vor.
2. Stellen Sie sich vor einen Spiegel.
3. Nehmen Sie den Abstrichtupfer aus der Verpackung.
4. Öffnen Sie Ihren Mund weit.
5. Streichen Sie den hinteren Bereich des Rachens mit der Tupferfläche mehrfach ab, bis ein Würgereiz zu spüren ist.
6. Ohne den Abstrichtupfer abzulegen, wird er wie folgt in das Röhrchen gebracht:
 - a. Röhrchen aufschrauben. WICHTIG: Die Flüssigkeit muss im Röhrchen bleiben!
 - b. Den Abstrichtupfer mit der Tupferfläche voran in das Röhrchen stecken, dann den Griff des Abstrichtupfers an der roten Sollbruchstelle abknicken.
 - c. Das Röhrchen wieder fest verschließen.
 - d. Beschriften Sie das Röhrchen mit Ihrem Namen und Geburtsdatum.
7. Das Röhrchen mit dem Abstrichtupfer darin anschließend in die Umverpackung aus Plastik stecken und das gesamte Gebinde wieder in den Klarsichtbeutel mit der Aufschrift „Testset 2“ packen.



Magdeburg Molecular Detections
MMD GmbH & Co. KG

Verwaltung:

Breiter Weg 10 A
39104 Magdeburg
Telefon +49 391 5353797
Telefax +49 391 5353845
E-Mail info@mmd-web.de
Internet www.mmd-web.de

Labor:

Brenneckestraße 20 (ZENIT II)
39118 Magdeburg
Telefon +49 391 6117209
Telefax +49 391 6117208
E-Mail labor@mmd-web.de

Bankverbindung:

BIC:
DEUT DE DBMAG
IBAN:
**DE20 8107 0024
0129 3794 00**

Geschäftsführer:

Prof. Dr. Brigitte König
Rüdiger Berndt

Registergericht:

Amtsgericht Stendal
HRA-Nr. 1950